
VBAT
GND
GNDaux
RPW
RSU
RSV
RSW
Vout U
Vout V
Vout W
ShuntU+
ShuntV+
ShuntW+
HinU
LinU
HinV
LinV
HinW
LinW
Iout U+
Iout V+
Iout W+
Iout_Current
Temp
Vcc_power
Vcc_PW
Enable
Overcurrent
Brake_levers
Throttle
A01
Jdummy1
Jdummy2


C128
C31
C29
C32
C30
C82
U11
C85
R128
C78
C52
C57
C127
C53
C58
C18
R15
C19
C33
C34
C35
C37
C126
C26
C28
R183
R184